

MA0812-SA

Module No. 3000

Acerca de este manual

- Dependiendo del modelo de su reloj, el texto visualizado aparece como caracteres oscuros sobre un fondo claro, o bien como caracteres claros sobre un fondo oscuro. Todos los ejemplos de visualizaciones de este manual utilizan caracteres oscuros sobre un fondo claro.
- Las operaciones de botón se indican usando las letras mostradas en la ilustración.
- Cada sección de este manual le proporciona la información que necesita para realizar las operaciones en cada modo. Detalles adicionales e información técnica pueden encontrarse en la sección "Referencia".
- Para cerciorarse de que este reloj le proporcione los años de servicio para los que fue diseñado, asegúrese de leer y seguir atentamente las instrucciones descritas en

Bosquejo de los procedimientos

La siguiente es una lista de referencia práctica de todos los procedimientos de operación contenidos en este manual.



Hora normal

Pantalla

ı

4. Presione **A** para salir de la pantalla de ajuste.
 - Reposicionando los segundos a **3**



Para alternar un código de ciudad entre la hora estándar y hora de ahorro de energía

Temporizador de cuenta regresiva

El temporizador de cuenta regresiva puede ajustarse

- Presione \square mientras una operación de cuenta regresiva se encuentra en progreso para hacer una pausa. Presione de nuevo \square para reanudar la cuenta regresiva.
- Para parar completamente una operación de cuenta regresiva, primero realice una \square

Alarmas

Para ajustar una hora de alarma

Para activar y desactivar una alarma

1. En el modo de alarma, utilice D para seleccionar una alarma.
2. Presione A para activarla (se visualiza

Para activar y desactivar la señal horaria

Para iluminar la presentación

Para activar y desactivar el tono de operación de los botones

Temporizador de cuenta regresiva

Unidad de medición: 1 segundo.

Gama de ingreso: 1 minuto a 24 horas (incrementos de 1 minuto e incrementos de 1 hora).

Correa

- Si ajusta demasiado la correa puede provocar que usted sude y sea imposible que el

Componentes de resina

- Si deja el reloj en contacto con otros elementos, o lo guarda junto con otros elementos, durante lapsos prolongados cuando está húmedo puede provocar que el color de dichos elementos se transfiera a los componentes de resina del reloj. Asegúrese de

- Póngase en contacto con un Centro de servicio autorizado CASIO para que reemplace los componentes de resina. Tenga presente que se le cobrarán los costos de los reemplazos.

Componentes metálicos

-

Pantalla

- Puede ser difícil ver las cifras de la pantalla si mira el reloj desde un ángulo.

Tenga presente que CASIO COMPUTER CO., LTD no será de ninguna forma

Irritación de la piel

- Las personas con piel sensible o condición física débil pueden sufrir irritación de la piel cuando usan el reloj. Dichas personas deben mantener la correa de cuero o resina de su reloj especialmente limpia, o cambiarla por una correa de metal. Si en algún momento sufriera sarpullido o irritación de la piel

City Code Table

PPG	Pago Pago	-11
HNL	Honolulu	-10

