



Guía de operación 3426

Alarma

Cuando la alarma diaria está activada, la alarma suena todos los días durante 10 segundos a la hora preestablecida. Cuando está activada la señal horaria, el reloj emite una señal acústica cada hora en punto.
€ Todas las operaciones de esta sección se ejecutan en el modo de alarma, al que se ingresa presionando

