

<Cómo reponer el cronómetro>

Durante el movimiento de las manecillas del CRONÓMETRO

1.

OPERACIÓN DE BOTÓN DE BLOQUEO DE SEGURIDAD (para modelos con botón de bloqueo de seguridad)

Desbloqueo del botón de presión

- Gire el botón de bloqueo de seguridad a la izquierda hasta que usted no sienta más



ESPECIFICACIONES

- 1 Frecuencia del oscilador del cristal 32.768 Hz
- 2 Adelanto/atraso (por mes) ± 15 segundos a temperaturas de normales (5 °C a 35 °C/