

# INSTRUCTION MANUAL

Gracias por la compra de este reloj Citizen.



## Precauciones de seguridad (IMPORTANTE)

---

Las instrucciones importantes se encuentran categorizadas e indicadas en este manual de la siguiente manera:

	Símbolo de advertencia (precaución) seguido de instrucciones o precauciones importantes que deben observarse.
	Este símbolo de advertencia (precaución) se utiliza para indicar acciones prohibidas.







# Índice

Características del producto .....	8
Identificación de los componentes .....	9
Recargar su reloj .....	10
Ajuste de la hora .....	14

# Características del producto

Eco-Drive



Este reloj utiliza una célula recargable integrada para almacenar energía

Las prendas de ropa que cubren el reloj pueden impedir que la esfera reciba la

**Si la reserva de carga es insuficiente  
(Función de aviso de carga insuficiente)**



# Ajuste de la hora



## **1 Tire de la corona hasta la posición 2 .**

Tire de la corona cuando el segundero esté en la posición de referencia (página 18) para ajustar con exactitud los segundos.

## **2 Gire la corona para ajustar la hora.**

Adelante el minuterero en 5 “minutos” respecto a la hora correcta y, a continuación, vuelva a colocar la manecilla en los “minutos” correctos. Esto minimizará el efecto de juego de engranajes y proporcionará un movimiento de las manecillas más preciso.







La manecilla de segundos del cronógrafo se encuentra normalmente en la posición de las 12





**3 P**

## Precauciones para el manejo del reloj Eco-Drive

<Recuerde siempre recargar con frecuencia>



# Resistencia al agua



## Precauciones y limitaciones de uso





- Solicite el ajuste o la reparación de la correa en los siguientes casos:
  - La correa está defectuosa debido a la corrosión del metal.
  - El pasador se sale de la correa.
-











Model No.CA7 \*