

	L.Y.	+1	+2	+3
	2008 2012	2009 2013	2010 2014	2011 2015
	2092 2096	2093 2097	2094 2098	209500.8 m395.651 28.66

El diseño del indicador de año puede variar según el modelo.

CÓMO CARGAR EL RELOJ

1. Oscile el reloj lateral y rítmicamente a una velocidad doble de un segundo tal como se muestra en la siguiente ilustración.

Este movimiento recargará el reloj para que el reloj comience a moverse a intervalos normales de un segundo. Si la manecilla de segundo sigue moviéndose a intervalos de dos segundos aun después de haber oscilado el reloj, continúe

