

OR

Gracias por la compra de este reloj Citizen.

Antes de usar el reloj, lea atentamente este manual de instrucciones para asegurar un uso correcto.

Después de leer el manual, guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas.

Se deberán seguir estrictamente las instrucciones contenidas en este manual, no sólo con el fin de asegurar un uso óptimo, sino también para prevenir lesiones personales al usuario y a terceros, así como para evitar daños materiales. Le recomendamos leer todo el manual (especialmente, las páginas 76 a 85) y

- Las instrucciones importantes se encuentran categorizadas e indicadas en este manual de la siguiente manera:



Índice

Carga del reloj


Tiempos de carga según las condiciones ambientales

? am1rgls_agEl qc g1bga_cj rjcknm_npmvgk_bm



**3. Presione y suelte el botón inferior derecho
(c**

Ajuste de la hora mundial



Función para cambiar la hora residencial y la hora local

Configuración del horario de verano (SMT, por sus siglas en inglés)

3. Presione y suelte el botón superior derecho .

La manecilla de los segundos indica la configuración de la hora local de la ciudad actual y la

‘ Cj ds laqm l _k qcl rm l mp k _j qc pc _l sb _pĈ qq l m qc npcqgm l _cj `mrE l bsp _l rc _npmv,
10 segundos.

Configuración del horario de verano (SMT, por sus siglas en inglés)

Para activar
automáticamente el
horario de verano
&QKR* nmp qsq



Configure el horario de
verano en automático (la
configuración del horario de
verano (SMT/STD) se actualiza
automáticamente al recibir la
señal de radio).



Configure el horario de verano
(SMT, por sus siglas en inglés)
cuando desee hacerlo.



Hora mostrada para cada ciudad

El reloj muestra y almacena el horario de verano/la hora estándar común para las siguientes ciudades/diferencias horarias en cada zona de forma que no tenga que cambiarlo para cada ciudad/diferencia horaria.

ˆ Qg

Notas sobre la recepción de la señal horaria

Hay tres maneras de recibir la señal horaria:

La manecilla de los segundos indica el resultado de la recepción (OK/NO). (Consulte la página 57)



- 4. Presione y suelte el botón superior derecho para seleccionar el elemento que desea corregir.**
Cada vez que presione y suelte el botón superior derecho, cambiará el elemento que desea corregir de la siguiente manera y la manecilla correspondiente se moverá ligeramente.
Tiempo (minutos/horas/periodo de 24 horas)→

Ajuste manual de la hora/calendario

Verificación y corrección de la posición de referencia actual

1. Asegúrese de que la corona está en la posición 0 .
2. Presione y mantenga presionado el botón superior derecho durante diez segundos.

Rmb_q j_q

Otros

Síntomas	Acciones correctivas	Página
Las manecillas no se mueven a pesar de que el reloj está cargado.	Cargue el reloj exponiéndolo a la luz directa del sol de cinco a seis horas. Si el problema	



