

<Cómo reponer el cronómetro>

Durante el movimiento de las manecillas del CRONÓMETRO

1.

| **No saque la pila del reloj.**

|

