



1. La fecha cambia entre las 11:00 p.m. y la 1:00 a.m. mientras el reloj está en operación o cuando avanza las manecillas girando la corona a la derecha, y entre las 9:00 p.m. y las 10:00 p.m. cuando mueve las manecillas girando la corona a la izquierda. Por lo tanto , anote lo siguiente.



Cuando fije la manecilla de hora, compruebe que AM/PM está fijado correctamente.

*Cuando fije la hora avanzando las manecillas, gire la manecilla de hora más allá del marcador de la 1. Si la fecha avanza, la hora está fijada para el período de AM. Si no cambia, la hora está fijada para el período de PM.

*

Pulse una vez.

El numeral en el cuadro de calendario oscilará y parará (El numeral permanece "1").

** Si el numeral no está fijado en "1", gire la corona a la derecha o izquierda hasta que "1" aparezca en el cuadro de numeral, y coloque "1" en el medio del cuadro girando la corona lentamente.*



Pulse de nuevo a la posición normal. El reloj reanudará movimiento normal (las manecillas

	Número de años desde el último año bisiesto	Año			



Cuando la manecilla de segundo comienza a moverse a intervalos de dos segundos en vez de intervalo de un segundo normal, sustituya la pila con una nueva lo antes posible. De lo contrario, el reloj dejará de operar en un par de días.en vo0 Tc0 T9468 T0.

