WNombres de elementosW



Su reloj

i Función Eco-Drive

Este reloj Eco-Drive alimentado por energía solar funciona mediante energía fotoeléctrica convertida en energía eléctrica.



La fecha y la hora pueden corregirse cambiando la posición de la corona. Haga la corrección girando la corona mientras está en el modo determinado.

* No sucede nada si gira la corona cuando está en




Este reloj utiliza una pila secundaria para almacenar energía eléctrica. Cuando el reloj esté totalmente cargado, mantendrá su precisión durante unos nueve meses.

<Para garantizar el mejor funcionamiento posible del reloj>

Para disfrutar al máximo de su reloj, guárdelo siempre en un lugar

iluminado por luz solar.

Cuando no lo utilice, si



C. Inicio rápido (sólo modelos con manecilla de segundos)

Si el reloj se detiene por carga insuficiente, la manecilla de los segundos empezará moverse a intervalos de dos segundos si la esfera del reloj está segundos segundos

[NOTA]

Con una pila totalmente cargada, el reloj podrá funcionar durante unos nueve meses sin carga adicional. Si el reloj deja de funcionar por carga insuficiente, procure cargarlo diariamente.

Además, se recomienda cargar el reloj durante mucho tiempo con

E. Manejo de su reloj

j No

ADVERTENCIA Manejo de la pila secundaria





PRECAUCION: Mantenga el reloj limpio.

•